



Bedienungsanleitung Propolisverdampfer



Inbetriebnahme und Betrieb:

1. Das Gerät auf eine ebene Oberfläche stellen. Bei Propolina die Fühler in die vorgesehenen Löcher im Kopf und die Flügel in die vorgesehenen Löcher im Rücken einstecken.
2. Den Netzstecker in die Steckdose einstecken und die Taste „POWER“ drücken. Beim „Propolina“-Verdampfer befindet sich die „POWER“-Taste im Hinterkopf.
3. Es ertönt ein kurzes akustisches Signal und die LED-Kontrollleuchten 1 (Gerät A1/ A2/ A3) bzw. die Fühler (Propolina) leuchten auf. Der Betrieb des Gerätes beginnt mit der Aufheizung der Propoliskapsel. Bei den Geräten A1, A2 und A3 zeigen die LEDs die Betriebszeit des Gerätes an. Jede LED steht für rund 21 Stunden Betrieb der jeweiligen Kapsel. Wird die „POWER“-Taste gedrückt, erlöschen die LEDs (A1/ A2/ A3) oder Fühler (Propolina) und die Betriebszeit wird unterbrochen und abgeschaltet. Zum erneuten Start die Taste „POWER“ drücken.
4. Ist das Ende der Funktionszeit der Propoliskapsel erreicht, blinken die LEDs gemeinsam auf und alle 5 Sekunden ertönt ein akustisches Signal. Bitte drücken Sie die Taste „POWER“ für ca. 10 Sekunden. Bei den Geräten A1, A2 und A3 leuchten alle 6 LEDs auf.
5. Tauschen Sie die Kapsel gegen eine neue unverbrauchte Kapsel aus, indem Sie das Eingriffschutzgitter abziehen. Beim „Propolina“-Verdampfer ist hierzu eventuell ein Frühstücksmesser notwendig. Bitte die Kapsel nicht vor dem Zyklus-Ende tauschen.



6. Bitte werfen Sie die verbrauchte Glas- bzw. Aluminiumkapsel nicht weg. Geben Sie diese im Ersatzbeutel zurück.
7. Der Hersteller empfiehlt den kontinuierlichen Einsatz (24h/ Tag) zur Vorbeugung und Heilung von Atemwegserkrankungen und vollständigen Desinfektion der Umgebung.
8. Beim Gerät A2 und A3 ist zusätzlich ein Ionisator eingebaut. Der Ionisator wird durch Einstecken des Netzsteckers eingeschaltet und bei Netztrennung ausgeschaltet und ist von der „POWER“-Taste unabhängig.
9. Beim Gerät A3 kann zusätzlich ein Kleingebälse eingeschaltet werden. Die Gebläsefunktion wird durch fünfsekündiges Drücken der „POWER“-Taste bei eingeschaltetem Gerät aktiviert. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, schaltet auch das Gebläse ab und muß durch fünfsekündiges Drücken der „POWER“-Taste im eingeschalteteten Zustand wieder aktiviert werden.

Imkerei Gerken

Dipl.-Ing. Ilse Gerken

Apitherapeutische Beratungen

Kirchdorfer Straße 71

D-26605 Aurich

☎ 0 49 41 – 28 43

✉ info@de-luettje-imkeree.de